

OŚWIETLENIE BIG BLUE – OGÓLNA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Włączanie / wyłączenie / przełączanie pomiędzy trybami pracy

- Wszystkie operacje związane z włączaniem, wyłączeniem, zmienianiem trybów pracy wykonujemy jednym głównym przyciskiem
- W zależności od modelu latarki mamy możliwość operowania różnymi trybami lub barwami światła

Używanie litowo-jonowego akumulatora:

- Zaleca się używanie fabrycznych akumulatorów.
- Zwróć uwagę na podłączenie zgodnie z polaryzacją (+ i -), odwrotne podłączenie może uszkodzić jednostkę.
- Naładuj baterię do pełna przed pierwszym użyciem.
- Używaj tylko ładowarki dołączonej do zestawu. Użycie niekompatybilnej może spowodować uszkodzenia.
- Czas ładowania zależy od poziomu po poprzednim ładowaniu oraz od temperatury otoczenia.
- Nie ładuj baterii w wysokiej temperaturze. Podczas ładowania na otwartym słońcu, baterię należy osłonić od promieni słonecznych.
- Podczas przechowywania czy przenoszenia baterii unikaj bezpośredniego kontaktu z metalowymi przedmiotami by nie spowodować zwarcia.
- Bateria nie powinna być upuszczona na twardą powierzchnię oraz poddawana silnym mechanicznym wstrząsom.
- **Wyciągnij baterię z latarki jeśli nie będzie używana przez dłuższy okres czasu. Akumulator pozostawiony w dokręconej latarce może ulec uszkodzeniu i rozformatowaniu.**
- Nie używaj baterii lub ładowarki jeśli jest uszkodzona.
- Nie wrzucaj baterii do ognia. NIE ogrzewaj, deformuj, lutuj, demontuj.

Ładowanie baterii:

- Gdy dioda na ładowarce zaświeci się na zielono, akumulator będzie w pełni naładowany. Naładowanie wyczerpanej baterii zajmuje ok. 2 – 3 godzin

Konserwacja i transport:

- Po każdym nurkowaniu zawsze przemyj latarkę świeżą, słodką wodą. Jeśli latarka i bateria nie będą używane przez dłuższy okres czasu wyciągnij baterię z latarki.
- W rzadkich przypadkach zalania, zaprzestań używania latarki. Niezwłocznie wyłącz latarkę, wyciągnij baterię i przemyj wodą. Pozostaw komponenty do całkowitego wyschnięcia i oddaj do najbliższego serwisu.
- Uszkodzenia spowodowane zalaniem poprzez niedokręcenie głowicy nie podlegają reklamacji.

Czyszczenie latarki i nasmarowanie O-Ringów:

- Dla lepszego funkcjonowania, po każdym nurkowaniu należy zanurzyć latarkę na kilka godzin w świeżej, stodkiej wodzie.
- Pozostaw do wyschnięcia i nasmaruj delikatnie O-Ringi.

Wskaźnik naładowania baterii:

- Wokół głównego przycisku służącego do włączania/wyłączania/zmieniania trybów znajduje się sygnalizator świetlny informujący nas pod wodą o stanie akumulatora
- Wskaźnik świeci na niebiesko, zielono, czerwono i czerwono z błyskiem, odpowiednio od najmocniejszego do najniższego poziomu.

DYSTRYBUCJA:

WATERFALL ul. Mirkowska 45, 05-520 Konstancin-Jeziorna
tel: 22 484 20 72 mail: info@waterfall.pl web: www.waterfall.pl

www.bigblue.com.pl



NR REJESTROWY GIOŚ: E0021841WBW

UWAGA!

Zgodnie z Ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużyтым sprzęcie elektronicznym i elektrycznym informujemy, że w przypadku chęci usunięcia tego urządzenia lub baterii proszę nie używać standardowych pojemników na śmieci. Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny należy usuwać osobno i nie należy łączyć z innymi odpadami gospodarstwa domowego. Nie zastosowanie się do tych instrukcji grozi negatywnymi skutkami dla środowiska i zdrowia ludzi wynikającymi z obecności w sprzęcie niebezpiecznych: substancji, mieszanin oraz części składowych. Zużyty sprzęt powinno się dostarczyć do punktów zbierania w celu jego właściwego przetworzenia.

Poprzez segregację odpadów pochodzących ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz oddawanie ich do punktów zbierania, gospodarstwa domowe przyczyniają się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu zużytego sprzętu oraz aktywnie uczestniczą w ochronie środowiska.

Powyższy symbol oznacza, że zużytego urządzenia nie można łączyć ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego

